



CHANGE-KIT-07

Access MAX 250, 300, 400 / TOMAHAWK 250, 300, 400

SADA PRO VÝMĚNU MOTOROVÉHO A PŘEVODOVÉHO OLEJE - NÁVOD

Výměna motorového oleje:

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu a zajistěte jí bezpečně proti pohybu.
- Zařaďte neutrál, nastartujte motor, nechte jej na volnoběh zahřát cca 5 min a pak motor vypněte.
- Pod motor položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu alespoň 3 litry.
- Povolte vypouštěcí šroub s magnetem ve spodní části motoru (klíč 17mm).
Dbejte, aby vám šroub nespadl do nádoby.
- Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykapat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Otřete zbytky oleje.
- Vyšroubujte výpustný šroub se sítkem.
- Sítko vyčistěte.
- Zašroubujte zpět výpustný šroub s magnetem i šroub se sítkem. Utahovací momenty: 30 Nm
- Vyšroubujte nalévací šroub – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 1,8l oleje 10W-40.
- Jakmile hladina oleje dosáhne zhruba do poloviny kontrolního okénka na boku motoru, zašroubujte nalévací šroub zpět a nastartujte motor.
- Zkontrolujte, zda olej nikde neuniká.
- Po cca 1 minutě motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin a překontrolujte hladinu oleje.
- Pokud hladina není cca v polovině kontrolního okénka, doplňte olej do správné výše dle předchozích kroků.
- Otřete případné zbytky oleje a máte výměnu oleje úspěšně za sebou.
- Vyjetý olej nevyhazujte do odpadu, ale odevzdejte je k recyklaci.

Výměna oleje v převodovce:

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu a zajistěte ji proti pohybu.
- Pod převodovou skříň (za motorem) umístěte vaničku na vypuštěný olej.
- Vyšroubujte **17mm** vypouštěcí šroub oleje převodovky i s jeho těsnicí podložkou, a vypusťte olej.
Poznámka: Nepovolujte vedlejší 14mm šroub!! (je to šroub aretace řadicího válce).
- Zkontrolujte, zda těsnicí podložka výpustního šroubu oleje není poškozená a v případě potřeby ji vyměňte.
- Našroubujte zpět vypouštěcí šroub s těsnicí podložkou a utáhněte jej utahovacím momentem 33 Nm.
- Vyšroubujte bílou plastovou nalévací zátku a do převodovky nalijte 0.7 oleje Maxima HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90.
- Zašroubujte nalévací zátku zpět, otřete zbytky oleje a zkontrolujte, zda z převodové skříně neuniká olej.
- Tím je výměna oleje hotová. Starý olej nevyhazujte do odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci.

Sada CHANGE-KIT-07 obsahuje:

- 2x 1L oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T, č. 33901 (motorový olej)
- 1L olej MAXIMA PREMIUM GEAR OIL 80W90, č. 43901 (pro převodovku)
- Návod

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:



ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, 326 00, Letkov, tel: +420 378 21 21 21, info@aspgroup.cz www.aspgroup.cz